

Stavební příprava - řada EKO

Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je rozměr zemního filtru. Hloubku stavební jámy určíme součtem výšky filtru a předpokládané výšky podkladové desky a šterku.

Podkladová deska je vyztužena armaturou a alespoň 150 mm silná. Pod deskou je alespoň 100 mm šterku.

Uložení filtru musí být na předem očištěnou podkladovou desku. Filtr z řady EKO je nutné obsypat zavlhlou betonovou směsí třídy 15. Stěny filtru nesmí přijít do styku s ostrými předměty (kameny). V případě spodní vody je nutné zajistit její odvodnění drenáží nebo odčerpáváním z revizní šachty.