

Stavební příprava - montáž lapače tuků

Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je rozměr lapače. Hloubku stavební jámy určíme dle hloubky potrubí v místě napojení na lapač. Přičíst musíme předpokládanou výšku podkladové betonové desky a šterku.

Podkladová deska je vyztužena armaturou a minimálně 100 mm silná. Pod deskou je alespoň 100 mm šterku.

Uložení lapače musí být na předem očištěnou podkladovou desku. Po připojení na odtokovou a přítokovou kanalizaci se z důvodů nesamonosnosti nádrže musí obetonovat betonovou směsí B15. V případě spodní vody je nutné zajistit její odvodnění drenáží nebo odčerpáváním z revizní šachty.

Způsob ukončení šachty lapače se provede tak, aby byl možný **snadný přístup k hladině** a zaručoval bezproblémový **provoz vlastního lapače tuků** tak i provoz na povrchu lapače.