

Stavební příprava

Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je rozměr šachty. Hloubku stavební jámy určíme součtem výšky šachty, jejího revizního vlezů a předpokládané výšky podkladové betonové desky a šterku.

Podkladová deska je vyztužena armaturou a minimálně 100 mm silná. Pod deskou je alespoň 100 mm šterku.

Uložení šachty musí být na předem očištěnou podkladovou desku. Obsypání se provádí přesátou zeminou či jemným kačirkem. Stěny šachty nesmí přijít do styku s ostrými předměty (např. kameny). V případě spodní vody je nutné zajistit její odvodnění drenáží nebo odčerpáváním z revizní šachty. V pásmu spodní vody dále doporučujeme šachtu obsypat betonovou směsí B15.